

— **IMPORTANT** —

NOTICE TECHNIQUE SUR LE PISTOLET WEST PHASER

Le pistolet WEST PHASER est un instrument optique de précision, qui a été conçu avec soin pour fonctionner parfaitement avec la majorité des moniteurs et téléviseurs.

Certains moniteurs pour IBM PC ont une très faible luminosité et/ou un faible contraste ; ce problème peut aussi arriver avec certains moniteurs ATARI - Réf. : 1224.

Les problèmes rencontrés sont dus au fait que le défaut de luminosité ne permet pas au phaser de reconnaître l'endroit sur lequel vous avez tiré.

1/ SI LE TIR DU PISTOLET N'EST PAS PRÉCIS :

- augmenter la luminosité et le contraste de l'écran ;
- rapprocher vous un peu ;
- mettez vous bien en face de l'écran ;
- recalibrez (voir le manuel).

2/ SI LE PHASER NE FONCTIONNE PAS DU TOUT :

- vérifier que le pistolet soit bien branché.

ATTENTION : pour Amstrad CPC il y a le joystick à brancher dans le port joystick et la prise gigogne d'alimentation, entre l'unité centrale et le moniteur.

- augmenter à fond la luminosité et le contraste ;
- évitez les reflets sur l'écran (lumière forte, soleil...) ;
- rapprochez-vous de l'écran.

Votre PHASER est garanti 6 mois pour tout problème, retourner-nous alors à l'adresse située en bas de la présente, le pistolet dans son emballage polystyrène blanc, parfaitement emballé, et n'oubliez pas de joindre la carte de garantie.

Nous effectuerons alors les réglages et vous retournerons votre PHASER dans le plus brefs délais.

**CARTE DE GARANTIE A JOINDRE AU PISTOLET,
SI CELUI-CI NE FONCTIONNE PAS
MALGRE TOUTES LES INDICATIONS CI-CONTRE**

NOM : PRENOM :

TEL. : ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

DATE DE L'ACHAT : LIEU DE L'ACHAT :

VOTRE ORDINATEUR :

MARQUE ET TYPE DU MONITEUR :

OU DU TELEVISEUR :

TYPE DE PROBLEMES RENCONTRES :

.....

.....

.....

A retourner à :

LORICIEL S.A.V. Phaser - 81, rue de la Procession - 92500 RUEIL